

# Инструкция по эксплуатации и техобслуживанию

**WB93R-5**

**ПОГРУЗЧИК С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ**

**СЕРИЙНЫЙ НОМЕР**

**WB93R-5 F50003 и выше**

## **◀ ВНИМАНИЕ**

Эксплуатация этой машины без учета правил техники безопасности может стать причиной серьезной травмы или гибели. Операторы и специалисты по техобслуживанию должны прочитать данную инструкцию, прежде чем работать на этой машине или проводить ее техобслуживание. Данную инструкцию следует хранить недалеко от машины в качестве справочного пособия, и все специалисты, имеющие доступ к машине, должны иметь возможность периодически читать эту инструкцию.



## 4.3 ТОПЛИВО, ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

УЗЕЛ МАШИНЫ	ЖИДКОСТЬ	ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ										ВМЕСТИМОСТЬ, л	
		-30 -22	-20 -4	-10 14	0 32	10 50	20 68	30 86	40 104	50°C 122°F	при началь- ной заправке	при замене	
Поддон картера двигателя	ACEA E5 ACEA E4										13	13	
	Масло API CI-4 ACEA E7												
Гидросистема	Масло API CD, CF, CF2										98	40	
Гидросистема с биоразлагающимся маслом	См. 4.3.1										98	40	
Передний мост: Дифференциал	Масло UTTO FLUID										7	7	
Бортовой редуктор (каждый)											0,75	0,75	
Задний мост. Дифференциал и бортовые редукторы											15	15	
Коробка передач	Масло GM DEXRON®II D (DEXRON® является зарегистрированным товарным знаком компании General Motors)										20	20	
Тормозная система											0,8	0,8	
Топливный бак	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	★									150	—	
Система охлаждения двигателя	ВСЕСЕЗОННАЯ ЖИДКОСТЬ (★★)										15	—	

■ ASTM D975 N. 1

■ ■ Специальный всесезонный антифриз красного цвета, пригодный для алюминиевых радиаторов. Чистый антифриз следует разбавить водой (50%).